



Armoire de distribution 69KVA 100A

Série : Série AC

Code article : 48675013

Référence fournisseur courte : AC100SE

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IP44

IK10



Généralités

Caractéristiques :

Enveloppe en tôle d'acier zinguée et laquée couleur orange RAL 2000
(autre couleur RAL sur demande)
Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

Caractéristiques électriques

Nombre de prise CEI 32A 400V : 1 x 4P + 1 x 5P

Nombre de prise CEI 16A 400V : 2 x 4P + 1 x 5P

Nombre de prise NF 16A 230V : 4

Départ Grue : Oui

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection : 1

IK : 10

Degré de protection :	IP44
-----------------------	------

Raccordements

Section de raccordement départ :	grue 42kVA 4x35
----------------------------------	-----------------

Section de raccordement arrivée :	5x70
-----------------------------------	------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	75
----------------------	----

Longueur article (m) :	1,04
------------------------	------

Largeur article (m) :	0,36
-----------------------	------

Hauteur article (m) :	1,43
-----------------------	------

Hauteur socle :	360
-----------------	-----

Normes, certifications et homologations

Normes :

Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »
- conformes aux recommandations de l'O.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure
- adaptés aux températures d'utilisation de -20°C à +55° C

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

Lors de la réception d'un nouvel équipement, nous vous recommandons de prendre connaissance des instructions de mise en route, affichées sur la porte interne des armoires de chantier.

Pour veiller à la sécurité des utilisateurs, nous vous recommandons de vérifier mensuellement le fonctionnement de l'interrupteur différentiel et de l'arrêt général de sécurité.

RoHS :	Oui
--------	-----

