















# Équipement 19

## Kits de montage pour montants



### Équerres de montage TS pour montants dans les armoires TS, FR(i), 482,6 mm (19 )

#### Montage dans les armoires de largeur 800 mm

Les équerres de montage se vissent sur l'ossature de l'armoire, dans la largeur.  
Les montants se fixent sur les équerres de montage, en haut et en bas. Les équerres permettent d'exploiter au maximum l'espace latéral disponible pour le guidage des câbles. Dans le cas d'un équipement partiel, les équerres de montage se fixent sur un châssis TS monté sur le niveau extérieur des profilés d'ossature. Les perforations oblongues permettent de régler le positionnement en continu dans la profondeur. Possibilité d'utiliser des montants à plis multiples ou des profilés en L.

#### Matériau :

Tôle d'acier zinguée (DK 7827.480)  
Tôle d'acier laquée teinte RAL 7035 (DK 7827.490)

#### Composition de la livraison :


Équerres avec matériel d'assemblage.

UE	Référence DK	
	Position de montage	
	centrale	latérale
2 p.	<b>7827.480</b>	<b>7827.490</b>



#### Accessoires :

Pour l'équipement partiel, châssis TS 17 x 73 mm, voir pages 993 – 994.  
Montants à plis multiples ou en L, voir page 1091.



### Traverses latérales utilisées comme kit de montage

#### pour armoires Toptec CR

#### Montage dans les armoires de largeur 800 mm

Le kit de montage prévu pour recevoir les montants 19 se compose de 4 traverses. Une unité d'emballage suffit pour installer une ou deux paires de montants 19. Le jeu de montage se fixe sur le niveau de montage intérieur.

#### Matériau :

Tôle d'acier zinguée chromâtée

#### Composition de la livraison :

Traverses avec matériel d'assemblage.

Pour armoires		UE	Référence DK
Largeur en mm	Profondeur en mm		
800	600	4 p.	<b>7794.580</b>

#### Remarque :

Pour un cadre de 600 x 600 mm, il faut prévoir :  
Châssis TS utilisés comme kit de montage,  
Référence TS 8612.060,  
voir page 1095.



Kits de montage pour montants

### Traverses latérales utilisées comme kit de montage

#### pour montants en pouces, cote de fixation 23 et 24

#### Montage dans les armoires de largeur 800 mm

Ces traverses permettent d'obtenir les dimensions de montage 23 et 24 dans des armoires de 800 mm de largeur. Elles s'utilisent pour fixer les montants en pouces à plis multiples ou profilés en L.

#### Matériau :

Tôle d'acier zinguée chromâtée

#### Composition de la livraison :

Traverses avec matériel d'assemblage.

Pour armoires		Référence DK	
Largeur en mm	Profondeur en mm	Modèle	
		23	24
800	800	<b>7827.823</b>	<b>7827.824</b>
800	900	<b>7827.923</b>	<b>7827.924</b>
800	1000	<b>7827.023</b>	<b>7827.024</b>

Délai de livraison sur demande.



#### Accessoires :

Montants en pouces à plis multiples ou en L, voir page 1091.