


## Pièces détachées MH1/MH2/MH3



Numéro	Désignation	Numéro	Désignation
1	Protection bout d'arbre	12	Rondelle de précharge
2	Bague d'étanchéité	13	Flasque côté N
3	Flasque côté D	14	Ventilateur
4	Roulement	15	Circlips
5	Bout d'arbre	16	Capot ventilateur
6	Rotor	17	Plaque signalétique
7	Bobinage	18	Pattes
8	Stator	19	Clavette
9	Plaque à bornes	20	Bride B5
10	Boîte à bornes	21	Bride B14
11	Presse-étoupe		

Montage brides B5 (FF) et B14 (FT)

Niveau Cylindres	B5 Brides trous lisses						B14 Brides trous taraudés					
	FF 120	FF 140	FF 160	FF 180	FF 200	FF 250	FT 80	FT 90	FT 100	FT 120	FT 140	FT 160
58												
65												
80												
90												
100												
110												
120												
130												
140												