
Pièces détachées MH1/MH2/MH3



Numéro	Désignation	Numéro	Désignation
1	Protection bout d'arbre	12	Rondelle de précharge
2	Bague d'étanchéité	13	Flasque côté N
3	Flasque côté D	14	Ventilateur
4	Roulement	15	Circlips
5	Bout d'arbre	16	Capot ventilateur
6	Rotor	17	Plaque signalétique
7	Bobinage	18	Pattes
8	Stator	19	Clavette
9	Plaque à bornes	20	Bride B5
10	Boîte à bornes	21	Bride B14
11	Presse-étoupe		

