
Pièces détachées ST3/ST4



Numéro	Désignation
1	Joint à lèvres
2	Couvre-roulement extérieur côté D
3	Flasque B3 côté D
4	Bride
5	Roulement côté D
6	Circlips
7	Couvre-roulement intérieur côté D
8	Arbre
9	Clavette
10	Rotor
11	Stator
12	Carcasse
13	Pattes
14	Oeillet de levage

Numéro	Désignation
15	Plaque signalétique
16	Joint embase boîte à bornes
17	Embase boîte à bornes
18	Plaque à bornes
19	Joint couvercle boîte à bornes
20	Couvercle boîte à bornes
21	Couvre-roulement intérieur côté ND
22	Roulement côté ND
23	Flasque côté ND
24	Couvre-roulement extérieur côté ND
25	Joint à lèvre
26	Ventilateur
27	Capot ventilateur

Montage brides B5 (FF) et B14 (FT)

