



Armoire de comptage et de distribution tarif bleu 18/36KVA 60A TRI

Série : Série CP et CPAC

Code article : 48675004

Référence fournisseur courte : CPAC60SE

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Armoire de comptage et de distribution tarif bleu 18/36KVA 60A TRI



Généralités

Caractéristiques :

Enveloppe en tôle d'acier zinguée et laquée couleur orange RAL 2000
(autre couleur RAL sur demande)
Adaptés aux régimes du neutre TT ou TNS

Caractéristiques électriques

Nombre de prises CEI 32A 400V : 1 x 4P + 1 x 5P

Nombre de prises CEI 16A 400V : 1 x 4P + 1 x 5P

Nombre de prises NF 16A 230V : 4

Calibre (A) : 30-60

Puissance kVA (kVA) : 18-36

Départ Grue : Non

Caractéristiques mécaniques

Classe de protection :	2
IK :	10
Degré de protection :	IP44
Matière :	tôle d'acier
Pré-percé :	Non

Raccordements

Section de raccordement arrivée :	6-35
-----------------------------------	------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	75
Longueur article (m) :	0,85
Largeur article (m) :	0,36
Hauteur article (m) :	0,97
Hauteur socle :	300

Normes, certifications et homologations

Normes :

Pour assurer votre sécurité, nos équipements sont :

- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »
- conformes aux recommandations de l'O.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure
- adaptés aux températures d'utilisation de -20°C à +55° C

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

Lors de la réception d'un nouvel équipement, nous vous recommandons de prendre connaissance des instructions de mise en route, affichées sur la porte interne des armoires de chantier.

Pour veiller à la sécurité des utilisateurs, nous vous recommandons de vérifier mensuellement le fonctionnement de l'interrupteur différentiel et de l'arrêt général de sécurité.

RoHS :Oui
